

# 安全作業に必要な各必要保護具

## 1 工場内は着帽（斜めかぶり、反対かぶり禁止）



## 2 クレーン作業 リフト運転時はヘルメット着用（必ずあごひもをする事）



## 3 金型段取、材料投入作業及び設備操作時は軍手の着用（破れ無き事）



## 4 ホッパー、粉砕機等の清掃作業時は眼鏡の着用

